Университет ИТМО Физико -технический мегафакультет Физический факультет



Группа					
Студент Садо	вой Г. В.	Работа выполнена			
Преподаватель	Терещенко Г.В	Отчет принят			
Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01					

Изучение электростатического поля методом моделирования

Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

Задачи, решаемые при выполнении работы:

- С помощью лабораторной установки получение системы эквипотенциальных поверхностей при наличии проводящего тела и без него.
- Изображение эквипотенциальных линий
- Изображение системы силовых линий поля с указанием направления
- Рассчитать величину напряженности в центре электролитической ванны и в окрестности одного из электродов.
- Нахождение области с минимальной и максимальной напряженностью
- Построение графика зависимости φ = φ(x) для двух исследованных конфигураций поля для «горизонтали» Y = 10 см

Объект исследования — Модель плоского конденсатора

Метод экспериментального исследования.

Заполнить ванну не дистиллированной водой, чтобы она проводила электрический ток, зондом промерить разность потенциалов между одним из электродов и точками в ванной

Рабочие формулы и исходные данные.

Напряженность в центре электролитической ванны и окрестности одного из электродов:

$$\langle E_{12} \rangle \approxeq \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\ell_{12}},$$

Поверхностная плотность электрического заряда на электродах:

$$\sigma' \approxeq -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta \ell_n} \qquad \sigma' = \varepsilon_0 E_n$$

Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Деления	Погрешность прибора
1	Вольтметр	Электрический	0.01 B	0.01 B
2	Линейка	Измерительный	0.1 см	0.05 см

Схема установки.




Рисунок 1: Общий вид экспериментальной установки

Результаты прямых измерений и их обработки.

Напряженность в окрестности центра электролитической ванны:

$$E_{ ext{\tiny II}} pprox rac{7,3-5,8}{0.167-0.119} = rac{1,5}{0.048} pprox 31,25 \, rac{ ext{B}}{ ext{M}}$$

Напряженность в окрестности электрода:

$$E_{ ext{прав. край}} pprox rac{11,5-9,9}{0,265-0,216} = rac{1,6}{0,049} pprox 32,65 rac{\mathrm{B}}{\mathrm{M}}$$

Расчет результатов косвенных измерений

Вычислим поверхностную плотность электрического заряда на электродах

$$\sigma' = arepsilon_0 \cdot E_{ ext{прав. край}} = -8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 32,65 pprox -288,98 \cdot 10^{-12} \, rac{ ext{K}\pi}{ ext{M}^2}$$

Самая большая напряженность электрического поля будет там, где силовые линии идут ближе всего друг к другу, а эквипотенциальные линии идут чаще всего. То есть она будет у внешней поверхности кольца, потому что именно там силовые линии скручиваются

$$E_{\rm max} = \frac{7.8 - 7.1}{0.0039 - 0.0016} = \frac{0.7}{0.0023} \approx 304.35 \, \frac{\rm B}{\rm m}$$

Следовательно, минимальная напряжённость — во внутренней части кольца, где силовые линии максимально разрежены, и напряжённость приближается к нулю.

Расчет погрешностей измерений

Выведем формулы для расчета погрешности напряженности:

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{\delta(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{12}})}{\delta\varphi_1}\Delta\varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\delta(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{12}})}{\delta\varphi_2}\Delta\varphi_2\right)^2 + \left(\frac{\delta(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_{12}})}{\delta l_{12}}\Delta l_{12}\right)^2} = \sqrt{2(\frac{\Delta\varphi}{l})^2 + (\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l^2}\Delta l)^2}$$

Выведем формулу для расчета поверхностной плотности:

$$\Delta\sigma' = \sqrt{\left(\frac{\partial\left(-\varepsilon_0\frac{\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial\varphi}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\partial\left(-\varepsilon_0\frac{\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial l_n}\Delta l_n\right)^2} = \varepsilon_0\sqrt{\left(\frac{1}{l_n}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi}{l_n^2}\Delta l_n\right)^2}$$

Погрешность напряженности в центре будет рассчитываться по формуле:


$$\begin{split} \Delta E_{\text{пентр}} &= \sqrt{2 \cdot \left(\left(\frac{0,1}{0,048} \right)^2 + \left(\frac{7,3-5,8}{0,048^2} \cdot 0,005 \right)^2 \right)} = \\ &= \sqrt{2 \cdot \left((2,083)^2 + (1,5/0,002304 \cdot 0,005)^2 \right)} = \sqrt{2 \cdot (4,34+2,57)} = \sqrt{13,82} \approx 5,47 \frac{\text{B}}{\text{M}} \end{split}$$

Погрешность напряженности вблизи правого электрода будет рассчитываться по формуле:

$$\begin{split} \Delta E_{\text{прав. край}} &= \sqrt{2 \cdot \left(\left(\frac{0.1}{0.049} \right)^2 + \left(\frac{11.5 - 9.9}{0.049^2} \cdot 0.005 \right)^2 \right)} = \\ &= \sqrt{2 \cdot \left((2.041)^2 + (1.6/0.002401 \cdot 0.005)^2 \right)} = \sqrt{2 \cdot (4.17 + 2.49)} = \sqrt{13.31} \approx 5.53 \, \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{M}} \end{split}$$

Погрешность поверхностной плотности рассчитаем по формуле:

$$\Delta\sigma' = \varepsilon_0 \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{l} \cdot \Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi}{l^2} \cdot \Delta l\right)^2} \\ = 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{0.049} \cdot 0.1\right)^2 + \left(\frac{1.6}{0.049^2} \cdot 0.005\right)^2} \\ = 3.46 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{Kpc}}{\mathrm{M}^2} \cdot 0.005 + \left(\frac{1}{0.049} \cdot 0.005\right)^2 + \left(\frac{1.6}{0.049^2} \cdot 0.005\right)^2 + \left(\frac{$$



Окончательные результаты.

Напряжённость поля в центре плоского конденсатора:

$$\langle E_{ exttt{Ijehttp}}
angle = \left(31{,}25\pm5{,}47
ight)rac{ ext{B}}{ ext{M}} \ \delta \langle E_{ exttt{Ijehttp}}
angle = rac{5{,}47}{31.25}\cdot 100\% pprox 17{,}5\%$$

Напряженность поля рядом с крайним левым электродом:

$$\langle E_{ ext{прав. край}}
angle=(32,\!65\pm5,\!53)\,rac{ ext{B}}{ ext{M}}$$
 $\delta\langle E_{ ext{прав. край}}
angle=rac{5,\!53}{32,\!65}\cdot 100\%pprox 16,\!9\%$

Поверхностная плотность заряда:

$$\begin{split} \sigma' &= -(288,\!98 \pm 34,\!58) \cdot 10^{-12} \, \frac{\text{K} \text{M}}{\text{M}^2} \\ \delta \langle \sigma' \rangle &= \frac{34,\!58}{288,\!98} \cdot 100\% \approx 11,\!97\% \end{split}$$

Максимальная напряжённость поля:

$$\langle E_{\text{max}} \rangle = (304,35 \pm 37,74) \text{ B/m}$$

 $\delta = 12,4\%$

Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы были исследованы характеристики электростатического поля с помощью моделирования в электролитической ванне. Построены эквипотенциальные поверхности и силовые линии, отражающие структуру поля между электродами. По результатам измерений рассчитаны значения напряжённости поля в разных участках и определена поверхностная плотность заряда на электродах.

Также был построен график зависимости потенциала от координаты для двух конфигураций: с наличием проводящего кольца и без него. Установлено, что в отсутствии проводящего тела график имеет почти линейный вид, а при наличии проводника — становится нелинейным, что отражает перераспределение поля. Максимальная напряжённость наблюдается вблизи внешней части кольца, где силовые линии наиболее сгущены, что соответствует теоретическим представлениям о распределении поля.

